

街ノリフォン操作説明書（無線モデル） Rev1.1

準備編

Bluetooth オーディオレシーバー充電

1	左ケース後部のネジをまわして外す。	
2	オーディオレシーバーの電源をオフにする。	
3	マイクロ USB ケーブル (Android スマホ等で用いる USB ケーブル) で USB 充電器と接続する。充電中は LED は赤色に点灯する。	
4	LED が青色に変われば充電終了。マイクロ USB ケーブルを外す。	

アンプ用内蔵バッテリー充電

1	右ケース後部のロータリースイッチを「カチッ」と音がするまで右に回し電源をオフにする。	
2	付属のミニ USB ケーブルを右ケースの底部の USB 端子に接続する。充電中はケース内部の LED が赤色に点灯する。	
3	LED が消灯すれば充電終了。ミニ USB ケーブルを外す。	

操作編

1	左ケース後部のネジをまわして外す。	
2	オーディオレシーバーの電源をオンにする。	
3	音楽を聴くためスマホの Bluetooth 設定から「PAR01」を選択し接続する。	
4	右ケース後部のロータリースイッチを「カチッ」と音がするまで左回しアンプ電源をオンにする。(左に回せば音量は大きく、右に回せば音量は小さくなる)	
5	スマホで曲を再生し、スマホ本体のボリュームを調整する。	
6	リスニングが終了すればオーディオレシーバーおよび街ノリフォンのアンプ電源をオフにする	

※付属のオーディオレシーバーは Bluetooth 接続が切れると約 3 分で自動的に電源オフになります。電源オフになった場合はケースを開けてオーディオレシーバーの電源スイッチを一旦オフのポジションにした後、再び電源スイッチをオンにしてください（詳しくは ELECOM 社の製品取扱説明書を参照してください。）

■ご使用上の注意

LiPo 電池は正しく取り扱わないと発火するおそれがあります。下記を守りご使用ください。

- ・ 周辺に可燃物がない環境で充電してください。
- ・ 外出中や目の届かない場所では充電しないでください。
- ・ 充電が完了すれば速やかに充電ケーブルを外してください。
- ・ 真夏など高温になる車中に放置しないでください。
- ・ 30 度以上の環境で充電しないでください。
- ・ 電池の端子をショートさせないでください。
- ・ 変形したり膨らんでいる場合は新しい電池と交換してください。

球体スピーカー部分は角度を変えてお好みのポジションでお聞きになれます。一定方向に回転を続けると内部配線が断線する恐れがあります。一定方向に 360 度以上回転しないでください。

■製品保証について

- ・ 本製品はガレージキットとなりますので製品保証はありません。
- ・ オーディオレシーバーについては ELECOM 社にお問い合わせください。
- ・ 動作確認をして出荷をしておりますが、受け取り直後の動作不良につきましてはパツ交換等を行う場合がありますのでご連絡ください。

連絡先：a.hatta@jizai.design